



# Gebruiksaanwijzing Multitransporter / aanhanger

Ruime aanhanger met een max gewicht van 2000kg, netto 1470kg laadvermogen. De bak is 160x311x30cm.

Voorzien van oprijplaten welke onder de bak bevestigd zijn indien niet in gebruik. En een lier zodat bijv. een zitmaaier op de aanhanger getrokken kan worden.

Alle zijanten kunnen weggeklapt worden en de staanders kunnen worden uitgenomen, om zo een volledige vlakke laadbak te krijgen. In de bak zitten bindhaken om lading / machine te zekeren.

---

Het correct aankoppelen van een aanhanger is cruciaal voor veilig gebruik. Een foutieve aankoppeling kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals slingeren of zelfs het losraken van de aanhanger tijdens het rijden.

Bij aan / af koppelen altijd het trekkend voertuig uitschakelen en de handrem gebruiken.

Voor de veiligheid en zichtbaarheid altijd de verlichting inschakelen!

## Aankoppelen

### 1. Voorbereiden

Zorg dat de trekhaak schoon is en stevig vast zit. Rijd het trekkend voertuig zo dichtbij mogelijk en recht richting de aanhanger. Zorg ervoor dat zowel de aanhanger als het trekkend voertuig op een stabiele niet hellende ondergrond staan.

### 2. Plaats de koppeling op de trekhaak

Draai het neuswiel van de aanhanger op de juiste hoogte, zorg dat de handrem aangetrokken is. Rijd nu het trekkend voertuig voorzichtig achteruit totdat de trekhaak exact onder de koppeling van de aanhanger staat. Schakel de handrem in en zet de motor uit. Draai het neuswiel in totdat de koppeling de trekhaak raakt. Controleer of de aanhanger goed gepositioneerd is. Houd de grendel van de koppeling omhoog terwijl je het neuswiel verder indraait, zodat de koppeling soepel op de trekhaak kan zakken. Zodra de koppeling correct op de trekhaak zit, klikt de hendel het trekkend voertuigmatisch terug naar beneden. Een hoorbare klik bevestigt dat de aanhanger veilig is aangekoppeld. Controleer na het opdraaien zorgvuldig of het neuswiel volledig is ingeklapt en stevig op zijn plek vastzit om veilig gebruik te garanderen.



### 3. Controleer de vergrendeling

De koppeling moet hoorbaar vastklikken. Trek aan de dissel om te zien of de aanhanger goed vastzit. Controleer de vergrendelingsindicator deze moet op het plusje staan.



### 4. Bevestig de losbreekkabel

Haak de losbreekkabel aan de speciale bevestiging op de trekhaak aan het trekkend voertuig. De kabel mag NIET los om de trekhaak gehaakt worden. Let op, deze kabel mag nooit de grond raken ivm schade!





### 5. Verbind de stekker

Sluit de stekker van de aanhanger aan op het trekkend voertuig om verlichting en remsystemen te activeren. De 13-polige stekker kan met een draaibevestiging naar rechts gemonteerd worden. Gebruik indien nodig een verloopstekker. Controleer de werking van alle lampen (knipperlichten, remlichten, achterlichten en achteruitrijlicht). Let op, deze kabel mag nooit de grond raken ivm schade!



### 6. Handrem los en controle

Haal de handrem van de aanhanger los. Zorg dat de wielen, remmen en banden in goede staat zijn. Bij twijfel, neem contact op met Klusmoat.

### 7. Vertrek voorzichtig

Rijd rustig weg en controleer of de aanhanger stabiel blijft tijdens het rijden.

## Gebruik

### 8. Laadbak

Alle kleppen van de aanhanger kunnen weggeklapt worden tijdens het laden. Eventueel kunnen de staanders ook worden uitgenomen. Let op dat dit wel altijd weer wordt teruggeplaatst alvorens te gaan rijden.



### 9. Controleer de lading

Controleer of de lading goed vastzit. Gebruik spanbanden om de lading te zekeren, dit kan ook aan de bindhaken in de laadbak. Monteer het afdeknet door deze aan de verbindingshaken rondom de aanhanger vast te zetten. Zorg ervoor dat alle kleppen vast zitten met de bevestigingsluitingen.

## 10. Gebruik van rijplaten

De rijplaten zitten onder de aanhanger opgeborgen. Aan de achterkant van de aanhanger, achter het nummerbord. De rijplaten kunnen uit worden genomen door de sloten links en rechts van het nummerbord een kwartslag te draaien met behulp van de meegeleverde sleutel. Hierna kan het nummerbord worden weggeklapt en komen de rijplaten tevoorschijn.

Trek de rijplaten helemaal onder de aanhanger vandaan. Plaats de rijplaten in de speciale rijplaten-goot door deze van bovenaf erin te kantelen. Het maximale gewicht is 1300kg voor de rijplaten.

Zorg ten alle tijde ervoor dat de aanhanger op een stabiele ondergrond staat bij gebruik van de rijplaten. Rijplaten alleen gebruiken bij een aanhanger die gekoppeld is aan het trekkend voertuig. Zorg ervoor dat het trekkend voertuig op handrem staat.





## 11. Gebruik van steunpoten

Bij gebruik van de rijplaten is het advies om de steunpoten te gebruiken. Dit verhoogt de stabiliteit tijdens het oprijden. Daarnaast voorkomt dit ook dat de achterklep beschadigd raakt indien al het gewicht op de achterkant van de aanhanger rust.

De steunpoten (zowel links als rechts gemonteerd aan achterzijde van de aanhanger) kunnen naar beneden geklapt worden door de borgpen los te trekken. De steunpoten zullen naar beneden klappen. Zorg er altijd voor dat de borgpen weer geborgd is. Indien nodig kunnen de steunpoten op de juiste hoogte gesteld worden. Ook deze verstelbare pen moet weer geborgd worden.

Wees bewust dat door het oprijden, de aanhangwagen iets zal zakken. Daarom is het verstandig om de steunpoten bij een lege aanhanger niet helemaal op de grond te laten zakken.

Daarnaast goed opletten dat de steunpoten altijd dichterbij de grond zitten dan de achterklep. Anders zal alle last alsnog op de achterklep komen en kan deze beschadigen.

Vergeet niet de steunpoten op te klappen alvorens weg te rijden!

## 12. Aanhanger afkoppelen

Het afkoppelen van de aanhanger gaat andersom van het aankoppelen.

1. Zet de aanhanger op een stabiele niet hellende ondergrond
2. Handrem aantrekken.
3. Verlichtingskabel loskoppelen
4. Losbreekinrichting losmaken
5. Neuswiel uitdraaien
6. Koppeling losklikken
7. Neuswiel verder uitdraaien
8. Het trekkend voertuig wegrijden van de aanhanger



Bij langdurig stallen van de aanhanger wordt het aangeraden om niet de handrem maar de wielkeggen te gebruiken ivm vastroesten / bevrozen van de aanhanger rem. De wielkeggen zitten zowel links als rechts voor op de aanhanger, onder de laadbak gemonteerd. Klik de wielkeggen los en plaats deze zowel voor als achter een wiel.



*Tip! Indien de aanhanger handmatig naar een locatie moet worden gemanoeuvreerd is een tip om het neuswiel helemaal uit te draaien, zover dat de voorste as van de aanhanger los komt van de grond. Hiermee wordt het handmatig manoeuvreren van de aanhanger een stuk eenvoudiger.*



### 13. Op slot zetten en opbergen

Plaats de meegeleverde beveiliging attributen en leg spanbanden / afdeknet op een afgesloten plek.

Met deze stappen zorg je voor veilig gebruik van de aanhanger.